



Постановка на охрану



С помощью персонального ключа



Поднесите контактный ключ к считывателю и коснитесь его примерно на 1 секунду



На считывателе загорится красный светодиод



С помощью персонального кода



Дождитесь как погаснут светодиоды 1—6. Введите 4 цифры кода и нажмите клавишу «Ввод». При неправильном вводе нажмите «Отмена» и повторите ввод



Светодиоды 1—6 загорятся красным, начнётся звуковой отсчёт задержки. В течение времени входной задержки покиньте охраняемое помещение и закройте дверь. Внешний световой индикатор загорится красным

Снятие с охраны



С помощью персонального ключа



Поднесите контактный ключ к считывателю и коснитесь его примерно на 1 секунду



Светодиод на считывателе погаснет



С помощью персонального кода



В течение времени входной задержки введите 4 цифры кода и нажмите клавишу «Ввод». При неправильном вводе нажмите «Отмена» и повторите ввод



Светодиоды 1-6 погаснут, звуковая сигнализация прекратится – объект снят с охраны

Если световой индикатор мигает – это значит, что на объекте произошла сработка охранной сигнализации и необходимо произвести снятие с охраны.



Если при попытке постановки световой индикатор не загорается, то необходимо позвонить на пульт централизованного наблюдения и оставить заявку о невозможности постановки